

Comment déterminer l'ouverture nette d'une chambre froide.

1. Lors de la mesure, mesurez toujours l'ouverture réelle d'un panneau à l'autre.

NE MESUREZ PAS LES CADRES NI LES PORTES

2. Chaque dimension doit être mesurée en au moins 3 points. Cela garantira que vous calculez la « plus petite » ouverture nette, ce qui garantira que les cadres s'adapteront correctement dans l'ouverture.
3. La mesure doit être au 1/16".

