

1. Les serrures de rechange doivent être installées à deux (2) pouces du côté de la porte. (Image 1)
2. Avec la porte ouverte, Montez la ou les serrures sur le cadre à l'aide des vis autoperceuses fournies. (Image 2)

