




1. Retirez les pièces de l'emballage d'expédition et vérifiez le contenu pour confirmer que vous avez: le tapis MiniRoller, le butoir avant en acrylique, les séparateurs et tous les éléments optionnels figurant sur le bordereau d'expédition.




3. Installez un séparateur sur le côté gauche. Placez une UGS de votre planogramme sur le tapis et installez le séparateur suivant à droite du produit.




5. S'il est acheté en option, monter le manchon du planogramme arrière en le faisant glisser sur le butoir arrière.




7. Si elle est achetée en option, insérer le butoir arrière comme indiqué.




2. Faites glisser le butoir avant en acrylique dans le canal avant du tapis MiniRoller.



4. Continuez à placer les produits et les séparateurs pour créer des couloirs pour le reste de votre planogramme. Veillez à placer tous les séparateurs dans les mêmes numéros de fente sur le tapis MiniRoller.



6. Si vous l'avez acheté, installez le manchon du planogramme arrière dans les fentes situées à côté des séparateurs de voies en fil de fer, comme illustré.



8. Retirez le produit et placez le MiniRoller sur l'étagère métallique à l'angle souhaité. Ajustez l'angle en réglant l'élévateur à l'arrière.

ENTREPOSAGE DE PRODUIT

Avez le MiniRoller, l'approvisionnement des rayons n'a jamais été aussi facile. Placez les produits dans chaque couloir DOUCEMENT. Le MiniRikker fait tout le travail pour faire avancer le produit dans le couloir.

Il est important d'éviter de forcer le produit dans le couloir ou de laisser tomber le produit sur le MiniRoller. Une force importante pourrait endommager les rouleaux et les empêcher de se déplacer correctement.

Faites très attention lorsque vous entreposez des marchandises Lourdes. Placez-la délicatement sur le MiniRoller pour éviter d'endommager les rouleaux..

ENTRETIEN/NETTOYAGE

Un nettoyage occasionnel est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du MiniRoller. Pour l'entretien de routine, il suffit de passer un chiffon sec au moins une fois tous les 30 jours (notez-le sur votre calendrier!) pour enlever tout ce qui pourrait bloquer les rouleaux.

En cas de déversement, utilisez un chiffon sec pour absorber le liquide, puis un chiffon humide pour le nettoyer en profondeur. Pas besoin de savon ou de détergent.

Ces gestes simples permettront à votre MiniRoller de fonctionner pendant de nombreuses années.